

UWAGA!!!

Sprężyna bębna jest fabrycznie napięta i zablokowana. Nie zwalniaj blokady przed montażem węża wysokociśnieniowego.

Nieostrożne zwolnienie blokady doprowadzi do wprawienia bębna w ruch obrotowy.

*Instrukcja nawijania przewodu:

1. **Przykręć wąż ciśnieniowy do bębna. (maksymalna długość 20m)**
2. **Na drugi koniec węża załóż dołączoną w zestawie gumową blokadę.**
3. **Zwolnij blokadę mechanizmu zwijającego jednocześnie podtrzymując tarczę bębna rękoma.**
4. **Pozwól aby sprężyna powoli nawinęła przewód na bęben.**

*Przed nawinięciem przewodu zalecamy montaż bębna do podłoża lub skorzystania z pomocy drugiej osoby.