NIERDZEWNA PIANOWNICA PNEUMATYCZNA (25L / 50L)



Instrukcja obsługi

Przed użyciem narzędzia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

I. Zasady bezpieczeństwa

Zanim użyjesz urządzenia, dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Nieprzestrzeganie zasad może prowadzić do porażenia prądem, wstrząsu elektrycznego lub poważnych obrażeń.



Przeczytaj instrukcję.



Używaj okularów ochronnych.
Podczas pracy powstają cząsteczki, iskry i kurz, które mogą być szkodliwe dla oczu.



Używaj ochronników słuchu.
Hałas może prowadzić do stopniowej utraty słuchu.



Używaj maski ochronnej.
Podczas szlifowania, pracy z drewnem lub innymi materiałami może powstawać pył szkodliwy dla zdrowia. Należy używać maski przeciwpyłowej.

II. Miejsce pracy

Utrzymuj miejsce pracy w czystości.
Bałagan zwiększa ryzyko wypadków.

Nie używaj urządzenia w wilgotnych lub mokrych miejscach.
Nie pracuj w deszczu ani w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy.

Trzymaj dzieci z dala od miejsca pracy.
Dzieci i osoby postronne mogą spowodować wypadek.

Przed rozpoczęciem pracy

Załóż odpowiednią odzież roboczą i upewnij się, że miejsce pracy jest bezpieczne.

Sprawdź szczelność wszystkich połączeń oraz stan przewodów ciśnieniowych.

W przypadku uszkodzeń lub wad nie używaj urządzenia.

Przed uruchomieniem upewnij się, że ciśnienie w zbiorniku jest w granicach roboczych.

Nie pozostawiaj urządzenia pod ciśnieniem bez nadzoru.

Po zakończeniu pracy należy stopniowo odciąć dopływ powietrza i opróżnić zbiornik.

III.Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie w zbiorniku	Ciśnienie robocze	Pojemność zbiornika	Zakres temperatur pracy
8 Bar	**4–5 Bar**	**25L /50L**	**+5°C – +40°C**

IV.Cechy urządzenia

Wielofunkcyjna pianownica może być wyposażona w podwójnie malowany zbiornik odporny na korozję (wersja malowana) lub zbiornik wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej o specjalnym składzie chemicznym, która nie ulega utlenianiu (rdzewieniu), dzięki czemu dysze nie zatykają się zanieczyszczeniami podczas pracy.

V. Budowa i opis urządzenia

