INSTRUKCJA

Zestaw do piaskowania na morko

Pistolet oraz ścierniwo nie są dołączone*

Maksymalne ciśnienie pracy – 250bar
Maksymalny przepływ wody – 40l/min
Maksymalna średnica ścierniwa – 2mm

UWAGA!

Ryzyko niewłaściwego użytkowania sprzętu:

Niewłaściwe użytkowanie sprzętu może spowodować jego pęknięcie lub uszkodzenie które może doprowadzić do poważnych obrażeń.

- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj samodzielnie urządzenia
- Codziennie sprawdzaj sprzęt. Natychmiast napraw lub wymień zużyte lub uszkodzone części.
- Nie przekraczaj maksymalnych parametrów pracy urządzenia.
- Nie rozkręcań urządzenia podczas jego użytkowania.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi myjki / pompy .

Bezpieczeństwo podczas pracy:

- Skierowanie strumienia ścierniwa pod ciśnieniem może wywołać poważne urazy. Rana może wyglądać na skaleczenie, ale jest równie poważna.
- Nie kieruj strumienia w kierunku ciała, nie podkładaj dłoni oraz palców w strumień ścierniwa.
- Nie zatrzymuj wycieków za pomocą rękawicy, ciała, szmatki itp.
- Przed użyciem urządzenia sprawdź szczelność wszystkich połączeń.

Przed użyciem:

Aby zmniejszyć ryzyko, zawsze chroń twarz oraz oczy przy pomocy gogli oraz maski a ręce i ramiona przy pomocy ciężkich rękawic roboczych. Podczas używania materiałów ściernych używaj również odzieży ochronnej i odpowiednich butów.

- Jeśli urządzenie nie jest używane zawsze kieruj dyszę piaskarki w dół.
- Zawsze upewnij się że przewód pobierania ścierniwa jest suchy.
- Ścierniwo powinno znajdować się pod przykryciem tak aby zapobiec jego zamoczeniu podczas pracy.
- Nie dopuść aby zanieczyszczenia takie jak fragmenty worki itp. nie dostały się do ścierniwa.

Pierwsze użycie:

- Poluzuj śrubę z tył obudowy i wyciągnij mocowanie z korpusu.
- Zamocuj dyszę o kącie 15° i rozmiarze dobranym do parametrów wykorzystywanej pompy.

Praca:

- Przymocuj korpus piaskarki na końcu lancy ciśnieniowej, pamiętaj aby wąż pobierania ścierniwa przy korpusie piaskarki zawsze znajdował się powyżej strumienia wody.
- Wąż pobierania ścierniwa umieść w zbiorniku z piaskiem, umieść ścierniwo w suchym miejscu i chroń je przed kontaktem z wodą. Mokry piasek może nie zostać pobrany przez inżektor.
- Skieruj dyszę w stronę czyszczonej powierzchni.
- Włącz dopływ wody i uruchom myjkę zgodnie z jej instrukcją, pociągnij za spust pistoletu aby rozpocząć pracę.
- Przed użyciem piaskarki na właściwej powierzchni, sprawdź wcześniej jej działanie na fragmencie materiału lub jego niewidocznym miejscu. Spróbuj piaskowania pod różnymi kątami oraz odległością dyszy od piaskowanej powierzchni aby upewnić się że przy pracy nie dojdzie do uszkodzenia powierzchni.

Zakończenie pracy:

- Wyłącz myjkę ciśnieniową oraz odłącz zasilanie wody.
- Spuść ciśnienie z urządzenia poprzez wciśnięcie spustu pistoletu.
- Odłącz zestaw do piaskowania
- Wyczyść korpus piaskarki z nadmiaru piasku odkręcając przednią tuleję piaskującą oraz uchwyt mocowania dyszy.